
BLOCK
AGV
AGV-SYSTEM
Gesamt-System
Brüchen-System
Brücke
Finde Umschläge
Migriere Umschläge
Suche freie Brücke
Warte auf Freimeldung
AGV zur Brücke holen
Freies AGV suchen
Migriere Umschl. auf Brücke
Status auf busy
Gefund.
busy
Auf Freimeld. warten
Unbearbeitete Umschläge da?
Entlade Container
ja
nein
Bei Brücke melden
AGV anweisen
Belade AGV
Bei Block melden
Frei machen
RMG Verfügbar?
nein
Auf Freimeld. warten
Weise RMG an